	不点灯時チェックリスト			
	ご使用電圧	V	会社名	
	安定器型式 KI	Ξ	担当者名	
			き生しましたら下記チェック項目の 定器に問題はありません)	確認を行なって下さい。
	反射板を外す	前に・・・		確認欄
			^ _ U	
1	安定器の冉起動(電源の人れ直し、ラ	シンプの抜き差し)を行なって下さ	<u>,\ </u>
	※ それでも点灯	動作をしない・・・また	こは、少し点灯してから消える場合	今は・・・
(2)	ランプとソケットの	接触に問題が無い	ことを確認して下さい	
Ü	※ 特に40Wラン	プは注意が必要で	す。確実に差し込まれていますが	<u> </u>
3	ソケット部にヒビャ	・破損、ゴミ等はない	ですか?	
*	ランプは新しいもの	のを使用している(さ	い場合は交換して下さい)	
		不占灯が改	<u> </u>	
			作業を行って下さい	
4	トライ製安定器の	配線図通りに結線を	こしている	
⑤	ハーネスの結線化	F業とコネクタの挿入	、状態に問題はない	
6	安定器の外観・内	部に破損や異常は	みられない	
☆	結線手順が遺 ※ 結線手順		は、安定器を破損している	ことがあります。
	すべて確認後点点	Tしなかった場合は、	, 担当者名を記入し安定器と同梱	の上送付して下さい。